



ARDEX-KONSTRUKTION 21

Spackling med ARDEX K 22 F på torrt men ytsvagt underlag.



Användningsområde: Inomhus. Boende- och offentlig miljö.

Förutsättningar: Den bärande underkonstruktionen ska vara anpassad för att klara kommande laster. Arbetet ska utföras enligt ARDEX anvisningar och gällande bygg- och branschnormer. Tillskjutande fukt får ej förekomma. Alla ARDEX tidsangivelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara stabilt och torrt. Ytan kan dock vara något ytsvag eller kontaminerad med asfalt eller liknande skiljemedel. Är ytan i dåligt skick eller kraftigt kontaminerad ska en provspackling ske för att säkerställa vidhäftningen.

Primning: Prima underlaget med ARDEX P 51/ ARDEX P 3. Borsta in primern och låt den torka. Använd ARDEX TP 50 Distansband i golv- väggvinkeln kring väggar och pelare för att minska risken för sprickbildning.

Blandning: Blanda 5,25 - 5,75 liter rent, kallt vatten till 25 kg ARDEX K 22 F.

Blanda i en ren behållare under kraftig maskinvispning till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.

Spackling: ARDEX K 22 F flyter mycket bra och kan med fördel pigg rollas. Bearbetningsiden är ca 30 minuter. Ytan är gångbar efter ca 90 minuter. Beläggningsbar se produktbladet.